

Quooker

Warm en koud water

regelt u met de hendel.

Kokend water

De Quooker kokend-water-kraan is beveiligd met een druk-en-draaibedieningsknop. Kokend water krijgt u door de druk-en-draaiknop 2x op en neer te bewegen en dan naar rechts te draaien. Na gebruik levert de Quooker direct weer koud water.

[Bekijk hier het filmpje](#)



Warmes und kaltes Wasser

bekommen Sie mit dem Hebel.

Kochendes Wasser

Der Quooker Kochendes-Wasser-Kran is mit einem Drück-und Drehbedieningsknopf gesichert. Kochendes Wasser bekommen Sie wenn Sie mit dem Drück-und-Drehknopf 2 Mal auf und ab bewegen und dann nach rechts drehen. Nach Kochendes-Wasser-Gebrauch gibt den Quooker sofort wieder kaltes Wasser.

[Schau hier das Video an](#)