

Beau Rivage

## **Induktionsplatte**

Die Induktionsplatte in der Küche startet wenn Sie die O Taste klicken.

Wenn die Induktionsplatte aufhört oder ein Kode F darstellt, dann steht die Pfanne nicht richtig auf der Platte.

## **Kindersicherung**

### **Kindersicherung Induktionsplatte**

Über den Ein-/Ausshalter befindet sich eine Kindersicherung. Wenn Sie darauf versehentlich klicken, dann können Sie dieser öffnen wenn Sie die Ein-/Ausshalter und der Kindersicherung zusammen eindrücken. Weitere Informationen finden Sie in einer der Schubladen im Schrank.

### **Kindersicherung Ofen**

Die Kindersicherung des Ofen ist eine kleine, schwarze Klappe. Diese brauchen Sie nur ein bisschen hoch zu drücken.