

Gebruik TV

In- en uitschakelen met de rode knop op de witte elektriciteitsdoos onder in het kastje.

Selecteer de gewenste zender met de Philips-afstandsbediening. Staat het apparaat op radio, schakel dan naar TV door de knop met de groene cirkel 'Radio' in te drukken. Regel geluidsterkte e.d. met de LG-afstandsbediening.

Na enkele uren schakelt de TV automatisch uit. Met de knop midden onderaan het toestel kunt u deze weer activeren.



Inbetriebnahme Fernsehgerät

Ein- und ausschalten mit den roten Elektraknopf in der weißen Steckdose unten im kleinen Schrank.

Wählen Sie den Sender mit der Philips Fernbedienung. Ist das Gerät auf Radio eingeschaltet, schalten Sie es dann mit dem Knopf mit grünen Kreis 'Radio' zu TV. Lautstärke regeln Sie über der LG-Fernbedienung.

Nach einigen Stunden schaltet das Gerät automatisch aus. Mit der Taste mitten unter das Gerät ist das wieder aktiv machen.