



1. Om de haard te onsteken drukt u tegelijk op de knop vlam hoger en de knop off.

## Dru Trio Gashaard / Gaskamin / Gas fireplace

1. Einschalten: Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig (siehe rote Pfeile), wie in Abbildung 1 dargestellt (Warten Sie dann 5 Sekunden)
1. To switch on: Push both buttons at the same time (see red arrows), as indicated in picture 1 (then wait 5 seconds)
2. Einmal "Off" drücken, Feuer wird gelöscht
2. Press "Off" once, the fire will be extinguished



2. Door 1 keer op de OFF-knop te drukken gaat de haard helemaal uit.



Als de haard Fahrenheit aangeeft in plaats van Celcius houdt u de OFF-knop en de vlam lager knop 5 seconden ingedrukt

Herhaal dit om weer te wisselen.



Door 2 keer kort achter elkaar te klikken gaat de haard automatisch naar de hoogste of laagste stand.



Om de juiste tijd in te stellen drukt u de knop vlam hoger en de knop vlam lager tegelijk in.

Vervolgens kunt u met de knop vlam hoger de uren goed instellen en met de knop vlam lager de minuten.

Druk vervolgens op de OFF knop om terug te keren naar het hoofdscherm.



Met de set knop kunt u een keuze maken uit de verschillende in te programmeren programma's.

Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw haard.