

ADP 903 / ADG 993




PROGRAMMÜBERSICHT



- ① Programmwähler
- 0 Aus
 - Vorspülen kalt
 - Rapid 50 °C
 - Normal 65 °C

- ② Start Taste: Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb.
Anzeigelampe blinkt bei Störung.

- ③ Griffmulde




ACHTUNG:
Bei Störungsmeldung oder Änderung eines gestarteten Programms "Start" Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeigelampe "Start" erlöscht!
(Weitere Hinweise zur Störungsbehebung in der Gebrauchsanweisung siehe Kapitel "Erst einmal selbst prüfen".)

Symbol	Programm	Anwendung Geschir und Bestecke	Temperatur im Klarspülen	Reiniger einfüllen in:		Verbrauchsdaten***		
				kleine Kammer**	große Kammer	Wasser (Liter)	Strom (kWh)	Zeit (Min.)
	Vorspülen kalt	Geschirr, das zu einem späteren Zeitpunkt gespült werden soll.	-	nein	nein	7,00	0,02	12,00
	Rapid 50 °C	Leicht verschmutzt, nicht angetrocknet.	55 °C	ja	ja	16,00	0,90	52,00
	Normal 65 °C*	Normal bis stark verschmutzt.	65 °C	ja	ja	21,00	1,50	82,00

*) Programm bei Verwendung von Reinigern der „neuen Generation“ empfohlen. Diese Reiniger enthalten Enzyme.
 ***) Werte gelten für Normbedingungen und Anschluß 2N~. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Temperatur des Wasserzulaufs.
 **) Für Programmabschnitt Vorspülen.
 4619 720 74171

Oberkorb



Unterkorb



HINWEISE FÜR PRÜFINSTITUTE	
	Normalbelastung
Beladung	Oberkorb (in oberer Position) und Unterkorb (siehe Fotos links)
Fassungsvermögen nach IEC 436	12 Maßgedecke plus Serviergeschirr
Mit IEC-Reiniger	Typ A Typ B
Vergleichsprogramm	Normal 65 °C Normal 65 °C
Reinigungsmenge in Vorkammer in Hauptkammer	7,5 g 17,5 g 5 g 25 g